

Felsökning Slim & Nordic

Det droppar/rinner koncentrat ur piparna

Rengör klämventil och se till att slangen är helt insatt i skåran samt att den inte är vriden. För rengöring av klämventil se instruktion längst ner.

Det kommer endast vatten - Samma som ovan.

Trots att bagen är helt ny, så kommer det ingen juice Boxen ej öppnad, skruva den vita pipen (slangfästet i boxen) medurs. Skruvas ända i botten. Öppna kranen i slangens ända.

Det händer ingenting när man trycker på knapparna

Är nyckeln/knappen i maskinen ställd i avstängt läge?

Det kommer inget vatten.

Är vattentillförseln avstängd (ballofixen)? Är nyckeln eller knapp, på insidan av dörren ställd i avstängt läge?

Det droppar vatten ur piparna

Pröva att trycka på knapparna ett 20-tal gånger i hastig följd.

Det läcker vatten från spillbrickan

Lyft på gallret till spillbrickan och se efter om pluggen sitter tätt och på sin plats.

Rengöring

Rengöring av klämventil

Klämventilen är den cylinder där slangen från juiceboxen passerar genom, mitt emellan boxen och kranen på slangen. Stäng av juicekranen samt ta bort slangen ur klämventilen. Om klämventilen är försedd med gummihätta ska den tas av. Spola sedan hett vatten på den svarta delen samtidigt som man trycker denna del fram och tillbaka, använd cirka en halv rengöringsflaska per klämventil.

Eckes-Granini Sverige rekommenderar rengöring 1-2 ggr per vecka. Spola igenom kraninkopplingen med rengöringsflaskorna samt hett vatten och borsta igenom piparna med rengöringsborste.